

Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率 洗衣机称重器故障和更换方法

简介：Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机有自身的一套称重系统，称重器安装在滚筒下面。称重器接收安装在机器四个脚的传感器信号，然后转化为通讯信号传给主板 CPU，再由 CPU 用作程序中使用。称重器一旦故障，CPU 收不到信号。此时机台面板显示会报错误，如下图(ERROR M29 故障)：COMM. TO SCALE,称重器无连接。程序无法运行，此时需要重接称重器的连接线或更换该配件。



图 1

工具/原料：

Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机等。

方法/步骤：

一、断开外部电源，拆开机器下侧前、后挡板，拆卸后挡板前要先拆掉机器任意一测下方的挡板。然后在机器底部可以看到称重器的整体。通过后侧的洞口可以把称重器取出。如图 1.1



图 1.1

二、取出称重器后，检查器内外的接线是否有松脱，如图 2.1。



图 2.1

三、查看称重器上的几个绿色的信号灯，如没能正常闪烁，则需要更换处理。更换称重器后，开启机器，并重新校正一次称重仪并归零天平。

注意事项：

任何拆装操作请务必断掉外部电源，电源开关打至 OFF，拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利，请穿带合适的工作手套操作，以免刮伤。

本方法仅适用于伊莱克斯 **Wascator FOM71 CLS** 欧标缩水率洗衣机。

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系。

